

Technical Rider 2019 TQS Clubband

Bühne:

Die Bühne muss allen Bauvorschriften entsprechen, bei Open Air Veranstaltungen überdacht und gegen seitlich und rückwärtig eintretenden Regen geschützt sein.

Sie soll eine Größe von 6 x 3m und eine Höhe von 80cm nicht unterschreiten, außer nach vorheriger Absprache. Bei einer großen Bühne benötigen wir einen Drumriser 3 x 2m, 30-40cm (variabel) hoch, sowie einen Keyboardriser 2 x 2m, 10-20cm (variabel) hoch.

Ausrichtung siehe Bühnenplan.

Strom:

Eine separat abgesicherte 16A- Phase ist ausreichend.

Benötigte Anschlüsse siehe Bühnenplan.

PA:

Das Beschallungssystem muss der Größe des Geländes (bzw. der Halle) und der geplanten Besucherzahl angepasst sein.

FoH:

Position im hinteren Drittel des Venues, mittig zur Bühne, jedoch nicht mehr als 30m von der Bühne entfernt.

Monitoring:

Die Band spielt ausschließlich mit InEar-Monitoring und bringt dafür ihr eigenes Monitorpult (Soundcraft Si expression 2) und einen Splitter mit.

Alle benötigten Mikrofone können von uns nach Absprache ebenfalls mitgebracht werden.

Wichtig: Das Monitorpult und der Splitter befinden sich zwischen Schlagzeug und Bass (siehe Bühnenplan). Dort müssen alle Anschlüsse vorhanden sein.

Licht:

Alle Bereiche der Bühne müssen gut ausgeleuchtet sein.

Pultbelegung TQS Clubband

1	BD	Beta 52		Kl. Stativ
2	Snare 1	SM57		Kl. Stativ
3	Snare 2	SM57		Kl. Stativ
4	HiHat	SM81 / KM184		Kl. Stativ
5	Tom 1	Beta 98		
6	Tom 2	Beta 98		
7	Overhead L	SM81 / KM184		Gr. Stativ
8	Overhead R	SM81 / KM184		Gr. Stativ
9	Pad L	Active D.I.		
10	Pad R	Active D.I.		
11	InEar Click	Active D.I.	nur für InEar!!!!	
12	Bass	Active D.I.		
13	Synth Bass	Active D.I.		
14	E-Git	E906		Kl. Stativ
15	Keys 1 L	Active D.I.		
16	Keys 1 R	Active D.I.		
17	Keys 2 L	Active D.I.		
18	Keys 2 R	Active D.I.		
19	Voc. 1	Beta 58 / Beta 87		Tellerstativ
20	Voc. 2	Beta 58 / Beta 87		Tellerstativ
21	Voc. 3	Beta 58 / Beta 87		Tellerstativ
22	Voc. 4	Beta 58 / Beta 87		Tellerstativ
23				
24	FX- Return 1 L			
25	FX- Return 1 R			
26	FX- Return 2 L			
27	FX- Return 2 R			
28	FX- Return 3 L			
29	FX- Return 3 R			
30	FX- Return 4 L			
31	FX- Return 4 R			

Bühnenplan TQS Clubband

